



Pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighetu Marmăției au fost solicitați, ieri, 29.10., să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case din localitatea Câmpulung la Tisa. În ajutorul pompierilor sigheteni au venit și pompierii voluntari din localitate. Flăcările au distrus circa 250 de metri pătrați din acoperișul de lemn învelit cu tablă și plăci de azbociment, mobilier divers, obiecte de îmbrăcăminte și aparatură electrocasnică. De asemenea, incendiul s-a propagat și la locuința învecinată unde au ars circa 20 de metri pătrați de perete din lemn. Cel mai probabil incendiul a pornit de la un coș de fum deteriorat.

Pentru a evita eventualele situații neplăcute, pompierii militari atrag atenția cetățenilor asupra utilizării coșurilor pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți care trebuie:

- curățate de către personal specializat în domeniu cel puțin o dată pe an - în cazul utilizării de combustibil gazos - și cel puțin de două ori pe an, în cazul sistemelor de încălzire alimentate cu combustibil lichid și solid, dar obligatoriu înainte de începerea sezonului rece;

- la trecerea prin acoperiș se va lăsa o distanță de cel puțin 10 cm între fața exterioară și elementele combustibile ale acoperișului;

- nu este permis ca în coșuri să fie încastrate elemente combustibile ale acoperișului sau planșeului (de exemplu căpriori, grinzi, scânduri).

Este bine să cunoașteți și următoarele reguli și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la instalarea și folosirea coșurilor și a burlanelor de fum:

- a) coșurile din zidărie vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor astfel:

- la trecerea prin planșeu, prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor la 25 cm. În spațiul dintre coș și planșeu se introduce un strat de azbest sau două straturi de pânză îmbibate cu argilă;

- la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă;

- în volumul podurilor, este recomandată spoirea cu var a coșurilor din zidărie, pentru depistarea la timp a eventualelor fisuri;

- ușițele de vizitare trebuie menținute în stare corespunzătoare de funcționare

b) coșurile de fum se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m;

c) coșurile din zidărie vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate. Este interzis a se folosi coșurile din zidărie netencuite;

d) coșurile de fum din metal (burlane) nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură sau paiantă.

Verificarea periodică a cazanelor și a recipientilor sub presiune de către personal autorizat ISCIR, este obligatorie.

În cazul producerii unui incendiu, anunțați evenimentul, cât mai rapid posibil, la numărul unic de urgență 112. Nerespectarea acestor reguli poate avea consecințe grave asupra avutului celor în cauză și chiar asupra vieților lor.

SURSA: ISUMM